

# PRODUKTOVÝ LIST

## SikaInject® CL-3

(Dříve TPH.® RUBBERCLEAN) / čisticí prostředek na čerpadla pro akrylátové pryskyřice

### POPIS PRODUKTU

SikaInject® CL-3 je čisticí prostředek na čerpadla určený k odstraňování nevytvrzených akrylátových pryskyřic z nerezových vstřikovacích čerpadel

### POUŽITÍ

SikaInject® CL-3 může být použit pouze proškolenými aplikátory

- Propláchněte vstřikovací čerpadla
- Odstraňte zbytky akrylátové pryskyřice

### VLASTNOSTI / VÝHODY

- má mírně mastný a mazací účinek na kovové a plastové povrchy
- zabraňuje usazování zbytků akrylátové pryskyřice např. na písty, válce a těsnicí kroužky
- ekonomický

### UDRŽITELNÝ ROZVOJ

- lze filtrovat pomocí jemného síta  
lze použít několikrát

### INFORMACE O PRODUKTU

Balení	8 kg
Barva	bezbarvá kapalina
Skladovatelnost	24 měsíců v původním obalu
Podmínky skladování	v suchu, při teplotě +15 až +25 °C, chráněno před teplem, mrazem a přímým slunečním zářením
Objemová hmotnost	~ 0.76 kg/l (DIN EN ISO 2811-1)
Viskozita	~ 2.5 mPas (DIN EN ISO 2555)
Rozpustnost	emulgovatelný ve vodě

### PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

### ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrobky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nejnovějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

## APLIKACE

Po vyčištění vstřikovacích čerpadel z nerezové oceli vodou se stroje důkladně propláchnou přípravkem Sikainject® CL-3.

Čistící prostředek nechte alespoň 3 minuty cirkulovat čerpadlem, aby se odstranily všechny menší částice akrylátových zbytků, které stále ulpívají na částech stroje.

K filtrování použijte jemné síto. Čistící prostředek lze použít několikrát.

## MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních předpisů se deklarovaná data a doporučená použití tohoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přesné údaje o produktu a jeho použití naleznete v místním produktovém listu.

## PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

### Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel: +420 546 422 464

[sika@cz.sika.com](mailto:sika@cz.sika.com)

[www.sika.cz](http://www.sika.cz)



### Produktový list

Sikainject® CL-3

Květen 2026, Verze 01.01

020707300010000010

SikaInjectCL-3-cs-CZ-(05-2026)-1-1.pdf

