

PRODUKTOVÝ LIST

Sika® PowerCure Dispenser

Dávkovač pro lepidla PowerCure

TYPICKÉ PRODUKTOVÉ INFORMACE

Typ		PowerCure 400	PowerCure 600
Typ dispenseru		Provoz na baterie	
Typ baterie		18 V DC Li-ion	
Čas na plné nabití	2 Ah (M18B2)	40 minut	
	3 Ah (M18HB3)	65 minut	
Typy nabíječek		Viz sekce Dodržování	
Rychlost vytlačování (variabilní)	maximum	6 ml/s ^A	
Vhodné pro balení PowerCure		400 ml	600 ml
			400 ml
Hmotnost (vč. baterie 18 V / 2,0 Ah)	vč. 18 V / 3,0 Ah battery	3,8 kg	4,5 kg

^{A)} Závísí na typu lepidla a teplotě**POPIS**

Sika® PowerCure Dispenser je určen pro ruční aplikaci urychlovaných lepicích systémů Sika v průmyslové výrobě, výměně automobilových skel, přímém zasklívání v dopravě i pro instalaci oken na fasády budov. Poskytuje přesnost a výkon špičkových čerpacích systémů, které najdete na výrobních linkách. Kombinuje vysokou flexibilitu, ergonomii a snadnou manipulaci a minimalizuje plýtvání.

VÝHODY

- Snadná a spolehlivá aplikace
- Díky spoušti ovládaná proměnná rychlost výdeje
- Prevence odkapu
- Dobře sladěné systémové řešení

OBLASTI POUŽITÍ

Sika® PowerCure Dispenser musí být použit pouze s kompatibilními výrobky doporučenými společností Sika a pouze pro aplikace popsané v produktových listech příslušných lepidel.

Sika® PowerCure Dispenser je vhodný pouze pro zkušené profesionální uživatele.

PRODUKTOVÝ LIST

Sika® PowerCure Dispenser
Verze 03.01 (03 - 2023), cs_CZ
019400250010001000

ÚDRŽBA

Udržujte dávkovač čistý a vyhněte se jeho upuštění. Občas zkontrolujte, zda jsou trubice a další části pevně připevněny k dávkovači.

Nechte nevytvrzené lepidlo vytvrdnout a poté jej ručně odloupněte. Alkohol nebo jiná rozpouštědla mohou při čištění plastových částí dávkovače způsobit popraskání napětím. Čas od času otřete vnitřek trubice měkkým hadříkem. K čištění nepoužívejte nástroje jako šroubováky, protože škrábance v trubici mohou způsobit prasknutí lepicí sady.

Dávkovač je určen k aplikaci více než 20 balení lepidla denně. Rozsáhlejší používání může způsobit přehřátí, nadměrné opotřebení a tím i zkrácení životnosti zařízení. V případě potřeby lze počet aplikací denně na dávkovač snížit pomocí dalšího dávkovače pro stejnou aplikaci. U větších množství produktu zvažte hromadnou aplikaci pomocí čerpadla. Součásti, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, bude nutné čas od času vyměnit, zejména kroužek, kryt s padem, zakončení rámečku a baterii. Na součásti, které selžou v důsledku běžného opotřebení, se nevztahuje žádná záruka.

Určená servisní střediska mohou opravit poškozené nebo opotřebované dávkovače. Náklady na opravu závisí na poškození a stáří zařízení.

PODPORA DOPRODEJŮ

Sika nabízí řadu náhradních dílů a také pokyny k opravám pro základní opravy prostřednictvím online platformy na:

www.sika.com/powercure.

Náhradní díly lze objednat přímo u našich prodejních partnerů. U složitějších oprav vyhledejte kontakt s jedním z našich poprodejních partnerů nebo s místním kontaktem Sika. Kontaktní údaje a další informace o náhradních dílech najdete na zadní straně Stručné referenční příručky nebo v příručce k náhradním dílům PowerCure, která je k dispozici na: www.sika.com/powercure.

DODRŽOVÁNÍ

Art. No. 671584 PowerCure 400
220V AC. EU Zástrčka (CEE 716) vč. UK napájecího adaptéru (BS 1363). EN 60745-1:2009 +A11:2010. Značení: CE / EAC

Art. No. 671579 PowerCure 600
220V AC. EU Zástrčka (CEE 716) vč. UK napájecího adaptéru (BS 1363). EN 60745-1:2009 +A11:2010. Značení: CE / EAC

Art. No. 671585 PowerCure 400
110V AC. US Zástrčka (AS 3112). CAN/CSA-C22.2 No 60745-2:2007 + U1:2010-01 + U2:2011-03 + U3:2013-5 UL 60745-1:2007 +R:2010-01 + R:2010-06 + R:2011-03 + R:2013-05. Značení: CE / EAC

Art. No. 671581 PowerCure 600
110V AC. US Zástrčka (AS 3112). CAN/CSA-C22.2 No 60745-2:2007 + U1:2010-01 + U2:2011-03 + U3:2013-5. UL 60745-1:2007 +R:2010-01 + R:2010-06 + R:2011-03 + R:2013-05. Značení: CE / EAC

Art. No. 671583 PowerCure 400
220V AC. AUS Zástrčka (NEMA 1-15). AS/NZS 60745.1:2009. Značení: CE / EAC

Art. No. 671580 PowerCure 600
220V AC. AUS Zástrčka (NEMA 1-15). AS/NZS 60745.1:2009. Značení: CE / EAC

DALŠÍ INFORMACE

Informace zde uvedené jsou poskytovány pouze pro obecnou orientaci. Pokyny ke konkrétním aplikacím jsou k dispozici na vyžádání od technického oddělení Sika Industry.

Další dokumentace je k dispozici online pod následujícím odkazem www.sika.com/powercure.

- Stručná referenční příručka
- Příručka obsluhy
- Příručka náhradních dílů
- Základní instrukce pro opravy

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

PRODUKTOVÝ LIST

Sika® PowerCure Dispenser
Verze 03.01 (03 - 2023), cs_CZ
019400250010001000

